



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ ЭРА С103В, С103W, С103S

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводные звонки торговой марки «ЭРА» предназначены для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях посредством нажатия на беспроводную кнопку. Звонок обеспечивает широкий выбор мелодий звонка. Звуковой сигнал дублируется световой индикацией.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики звонка приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	С103В, С103W, С103S
Способ передачи сигнала о нажатии кнопки	беспроводной
Рабочая частота, МГц	433.92
Количество мелодий, шт.	38
Радиус действия на открытом пространстве*, м, не менее	150
Количество/типоразмер элементов питания звонка	3 x AA
Количество/типоразмер элементов питания кнопки	1 x A23
Светодиодная индикация	есть
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +45
Относительная влажность, %	80
Степень защиты кнопки/звонка	IP44/IP20
Габаритные размеры звонка/кнопки, мм	110x70x27/ 72x40x20
Срок службы, лет	3
Материал	пластик

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Беспроводной звонок, шт.	1
Беспроводная кнопка, шт.	1
Элемент питания кнопки, шт.	1
Комплект для монтажа, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно производить ремонт изделия.

4.3 Все работы по чистке и уходу за изделием должны выполняться только в выключенном состоянии.

4.4 Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и не погружайте его в воду.

5. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Установка и подключение.

Звонок и кнопка не требуют какого-либо специального монтажа - их можно закрепить на любую вертикальную плоскую поверхность с помощью двустороннего скотча, либо на шурупы.

Предварительно необходимо установить элементы питания в батарейные отсеки звонка/динамика (в комплект не входят) и кнопки в соответствии с полярностью.

5.2. Эксплуатация.

Передача сигнала осуществляется с помощью беспроводной связи. Радиус действия зависит от состояния элементов питания и от наличия преград между кнопкой и звонком (динамиком). В случае большого наличия преград или разряда элементов питания радиус действия может быть ниже максимально возможного для открытого пространства.

Звонок обеспечивает широкий выбор полифонических мелодий, которые можно настроить с помощью кнопки выбора мелодии. Звуковой сигнал дублируется световой индикацией.

5.3 Привязка и отвязка кнопки.

Звонок поддерживает привязку (подключение) до четырёх кнопок.

Отвязка кнопки звонка осуществляется на обесточенном звонке. Для отвязки кнопки звонка отключить питание звонка (отсоединить один элемент питания), нажмите клавишу «изменения громкости» и подсоединить питание батареек. Звонок начнет издавать мелодию, удерживать клавишу «изменения громкости» пока мелодия не прозвучит два раза, отпустить клавишу «изменения громкости». Кнопка звонка должна отвязаться.

Для привязки кнопки звонка удерживать клавишу «изменения громкости», при повторном срабатывании мелодии нажать на кнопку звонка. Кнопка звонка должна привязаться. Одну кнопку можно привязать к неограниченному количеству звонков.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя в крытом транспорте при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Звонок не работает или работает некорректно	• убедитесь в работоспособности элементов питания звонка и кнопки и в случае необходимости замените их; • проверьте правильность установки элементов питания звонка и кнопки в соответствии с полярностью; • убедитесь, что расстояние между кнопкой и звонком не превышает максимально возможного и имеющиеся преграды не ухудшают качество сигнала; • проверьте работоспособность звонка и кнопки при минимальном расстоянии между ними и без каких-либо преград.
---	---

Если эти способы вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Звонок беспроводной
Модель изделия	C103B, C103W, C103S
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям:ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Дата изготовления	Указана на упаковке

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 11.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 11.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

